

(Vorst) Verletbeperkende Toepassingen



WONINGBOUW & UTILITEIT

Zorg voor uw medewerkers. U kunt het volgende doen:

- winter-/doorwerkkleding verstrekken (cao-voorschrift!)

Zijn rijwegen/looppaden in begaanbare staat? (cao-voorschrift!) U kunt het volgende doen:

- rijwegen en looppaden vrijhouden van kuilen en gaten
- zorg voor strooizand, pekels e.d. om wegen en paden te kunnen strooien bij gladheid
- voorzieningen treffen om het oppervlaktewater af te voeren d.m.v. riolering, greppels en pompen
- voorzieningen treffen om trappenhuizen, werkvloeren en steigervloeren begaanbaar te houden
- zorg voor voldoende oriëntatie- en loopverlichting

Tochtvrije arbeid en bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden. (cao-voorschrift!) U kunt het volgende doen:

- dichtzetten van raamopeningen met glas/plastic
- doorgangen en daksparringen dichtzetten
- materialen/constructies voorbereiden in afgesloten en verwarmde ruimten

Het vorstvrij aanleggen van bouwwaterleidingen en het aftappen van deze leidingen zodra dit noodzakelijk is.

U kunt het volgende doen:

- bouwwaterleiding tussen de zestig en tachtig centimeter onder het maaiveld aanleggen
- meterputten met aftappunt voorzien van een dubbel deksel en isolatiemateriaal
- alle bovengrondse waterleidingen voorzien van isolatiemateriaal
- voorziening treffen om waterslangen vorstvrij op te bergen
- gebruik maken van warmtelint

Het beschermen van materieel zodat het operationeel blijft. U kunt het volgende doen:

- zorg voor voldoende afdekmaterialen
- vorstvrije opslagmogelijkheid creëren voor klein materieel

Het met doeltreffende middelen beschermen van bouwmaterialen die verwerkt moeten worden.

U kunt het volgende doen:

- bouwmaterialen afdekken met dekkleden en bij afgedekte steentassen zorgen voor voldoende doorluchting
- zorg dat ten behoeve van het betonstorten, vloerwapeningsvelden en balkbekistingen (behoudens systeemvloeren) afgedekt kunnen worden met dekkleden
- steenachtige en poreuze materialen droog van de ondergrond opstapelen
- zorg voor voldoende afdek materiaal ten behoeve van de bovenste lagen van het vers gemetselde werk
- vorstvrije opslag regelen voor materialen zoals tegels, cement, bindmiddelen, kisten en dergelijke

Plaatsen van afschermingen tegen wind waar gewerkt wordt. U kunt het volgende doen:

- windreducerende netten of folie rond de steiger aanbrengen

Het verwarmen van bouwwerken of onderdelen hiervan die definitief glas- en waterdicht zijn. U kunt het volgende doen:

- vroegtijdige afspraken maken met nutsbedrijven over het verwarmen van het bouwwerk
- eventueel elektrische heaters of indirect gestookte gas- of olieheaters inzetten